

Krok 1: Nastavení napětí a časovače

Podívejte se na štítek na krabici s pevným zapojením a nastavte nízké napětí a časové spínače podle svých potřeb.

Low voltage protection setting			Time setting			
Voltage setting	1	2	3	4	5	Time setting
11.6V/23.6V	↑	↑	↑	↑	↑	1 H
11.9V/23.9V	↑	↓	↑	↑	↓	3 H
12.2V/24.2V	↓	↑	↑	↓	↓	6 H
12.5V/24.5V	↓	↓	↓	↓	↓	12 H
Dip switch ON: ↑ OFF: ↓			↓	↓	↑	24 H
			↓	↑	↓	Always

Dip spínač: Pozice 1-2 pro nastavení ochrany nízkého napětí, pozice 3-5 pro nastavení pracovní doby. Například pokud je nastavené ochranné napětí 11,6V a pracovní doba 12 hodin, spínače by měly být nastaveny na ↑↑↓↓↓. Vždy: Hardwire sada bude fungovat bez ohledu na čas. Výchozí nastavení: 11,9V/23,9V, 24H (Po 24 hodinách přestane hardwire box napájet palubní kameru)

Krok 2. Testovací obvod a ACC signál

1. Ujistěte se, že vozidlo je vypnuto a napájení odpojeno. Najděte OBD–II. port vozidla a zapojte do něj OBD konektor.
2. Vložte nabíjecí konektor pevného kabelu do napájecího portu kamery.
3. Nastartuj motor auta a počkej, až se zapne palubní kamera.
4. Po zapnutí palubní kamery vypněte motor a vyjměte klíč. Zkontrolujte, jestli se palubní kamera vypne nebo přejde do režimu spánku. U některých aut se signál ACC vypnutí aktivuje pouze při otevření dveří sedadla řidiče po vypnutí motoru. Některé modely aut spustí signál vypnutí ACC až po určitou dobu vypnutý motor. U takových aut zkontrolujte, zda se palubní kamera po vypnutí ACC vypne nebo nepřejde do režimu spánku.
5. Po vypnutí nebo přechodu do režimu spánku kamery restartujte motor a zkontrolujte, zda se kamera automaticky zapne.

Pokud lze výše uvedené kroky správně provést, test obvodu a ACC signálu je úspěšný. Pokud test selže, zkontrolujte kabelová připojení. Pokud jsou spojení správná, ale test selže, kontaktujte poprodejní servis pro pomoc.

Poznámka: Port OBD-II se obvykle nachází pod volantem nebo vedle řadicí páky. Pokud nemůžete najít OBD–II. port, podívejte se do uživatelské příručky vozidla nebo se poraďte s prodejcem automobilů.

Krok 3: Vedení kabelu

1. Kabel pevného zapojení do polohy palubní kamery nasměrujte. Stočte přebytečný kabel do spirály, ale kabel nepřestříhnete. Přestřížení kabelu zabrání v napájení a přenosu ACC signálu do palubní kamery.
2. Připevněte samolepku na bok krabice s pevným drátem označenou "POWER" a upevněte ji tak, aby bylo možné nastavit.