

Uživatelská příručka k palubní kameře 70mai 4K řady A810 Lite



Naskenujte a pošlete nám e-mail
na adresu: help@70mai.com



Naskenujte pro zobrazení
funkcí produktu a nejčastějších
dotazů.

70mai

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Pokyny k paměťové kartě •

Před použitím musí být do palubní kamery nainstalována paměťová karta (prodává se samostatně).

• Autokamera podporuje standardní karty MicroSD. Používejte paměťové karty s kapacitou 32 GB–512 GB a ratingem U3.

(UHS-3) nebo vyšší.

• Výchozí formát oddílů souborů na paměťové kartě nemusí být v souladu s formátem podporovaným palubní kamerou. Kdy
Před prvním vložením paměťové karty ji prosím před použitím naformátujte v palubní kameře. Formátováním paměťové karty se smažou všechny
soubory na kartě. Předtím si prosím zálohujte důležitá data na jiné zařízení. • Paměťová karta

se může po opakovaných cyklech přepisování poškodit nebo znehodnotit, což může ovlivnit její schopnost...
ukládat video a obrazové soubory. Pokud k tomu dojde, okamžitě vyměňte paměťovou kartu za novou.

• Používejte prosím vysoce kvalitní paměťovou kartu zakoupenou od renomovaného prodejce. Paměťové karty nižší kvality mohou mít problémy,
například skutečná rychlost čtení/zápisu neodpovídá uváděné rychlosti a skutečná kapacita úložiště neodpovídá uváděné kapacitě úložiště.

• Neneseme odpovědnost za ztrátu nebo poškození videí způsobené použitím paměťové karty nízké kvality. •

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, když je palubní kamera zapnutá.

Bezpečnost baterie •

Toto zařízení obsahuje knoflíkovou baterii (lithium-kovovou baterii). **NEROZBÍREJTE, NERAZBÍREJTE** ani nevystavujte výrobek nadměrnému

teplu, mohlo by dojít k výbuchu. • Baterii

nelze vyjmout. **NEPOKOUŠEJTE** se ji vyměnit ani opravit. Pokud je nutná výměna, nechte ji vyměnit **POUZE** odborníkem.
profesionál se stejným modelem.

• Nepoužívejte výrobek v extrémních povětrnostních podmínkách. Příliš nízké nebo příliš vysoké teploty mohou způsobit výbuch baterie nebo
únik hořlavého plynu či kapaliny.

• Kameru zlikvidujte v souladu se všemi místními anárodnými předpisy o likvidaci elektronického odpadu.

• Toto zařízení není hračka. Některé z jeho malých součástí mohou pro děti představovat riziko udušení. Uchovávejte ji mimo dosah dětí.
dětí.

Opatření

• Před použitím této palubní kamery si prosím přečtěte všechna bezpečnostní opatření a online průvodce, abyste zajistili její


správné a bezpečné používání. • Tato palubní kamera je určena k tomu, aby pomáhala řidičům s nahráváním prostředí vně vozidla. Palubní kamera nezaručuje bezpečnost jízdy uživatele. Neneseme odpovědnost za žádné nehody, poškození ani ztrátu informací způsobené používáním palubní kamery během jízdy. • V důsledku rozdílů v podmínkách

vozidla, stylu jízdy, jízdním prostředím atd. nemusí některé funkce fungovat správně. Výpadek napájení, používání v prostředí mimo běžný provozní rozsah teploty nebo vlhkosti, kolize nebo poškozená paměťová karta mohou způsobit abnormální fungování palubní kamery. Neexistuje žádná záruka, že tato palubní kamera bude za všech okolností fungovat normálně. Videá nahraná touto palubní kamerou slouží pouze pro informaci. • Nainstalujte prosím palubní kameru správně a neblokujte zorné pole řidiče ani airbag

vozidla, abyste předešli selhání produktu nebo zranění osob.

- Používejte prosím dodanou autonabíječku, napájecí kabel a další příslušenství, abyste předešli selhání produktu v důsledku neshody s předpisy. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty ani škody způsobené použitím neoriginální autonabíječky nebo napájecího kabelu. Pokud se baterie během používání nebo skladování deformuje, nabobtná nebo začne vytékat, okamžitě přestaňte palubní kameru používat, abyste předešli bezpečnostním problémům, a kontaktujte poprodejní servis.
- Uchovávejte tuto palubní kameru mimo dosah silných magnetických polí, mohla by ji poškodit. • Nepoužívejte tuto palubní kameru v prostředí s teplotami nad 60 °C nebo pod -10 °C. • Používejte tuto palubní kameru pouze v rozsahu povoleném zákonem.

Přehled produktu



1 Tlačítko napájení

2 Slot pro paměťovou kartu

3 Montážní držák


4 Indikátor

5 Obrazovka displeje

6 Port pro zadní kameru (AV/IN)

7 Napájecí port (DC/IN)

8 Reprodukter



9 Mikrofon

10 Větrací otvory

11 Čočka

12 Funkční tlačítka

Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Obsah balení

Pokud jste si zakoupili sadu palubní kamery, zkontrolujte, zda máte následující položky v balení: • Palubní

kamera ×1

• Napájecí kabel × 1

• Nabíječka do auta × 1

• Elektrostatická nálepka ×2

• Samolepicí nálepka ×1

• Samolepicí kabelové svorky ×5 •

Nástroj na úpravu kabeláže ×

1 • Uživatelská příručka ×1

• Balíček zadní kamery* ×1

* Toto balení obsahuje zadní kameru, propojovací kabel a další příslušenství pro zadní kameru. Více informací naleznete v uživatelské příručce k zadní kaměři.

Pokud jste zakoupili pouze palubní kameru, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky: • Palubní kamera ×1

• Napájecí kabel × 1

• Nabíječka do auta ×

1 • Elektrostatická nálepka × 2

• Samolepicí nálepka ×1

• 5ks samolepicích kabelových svorek

• Nástroj na úpravu kabeláže ×

1 • Uživatelská příručka ×1

Instalace

Nalepení elektrostatické nálepky 1.

Nalepte elektrostatickou nálepku na doporučené místo na čelním skle. Zatlačte na nálepku, abyste vytlačili vzduchové bubliny.



Poznámky:

- Vyhněte se okrají čelního skla a vyberte rovnou a hladkou plochu. instalace.
- Udržujte čelní sklo čisté a suché bez zbytků kapaliny, aby se zabránilo ztrátě přilnavosti samolepky a upadnutí palubní kamery.

Instalace držáku 2.

Zarovnejte držák s otvorem na držáku a posuňte jej nahoru.



Vložení paměťové karty 3.

Vložte paměťovou kartu do slotu pro paměťovou kartu.




Montáž palubní kamery 4.

Odstaňte uvolňovací fólii z držáku a nalepte vačku na elektrostatickou nálepku.



Vedení kabelu 5.

Zapojte napájecí kabel do zásuvky zapalovače cigaret a připojte kameru k moc.



Poznámky:

- Pomocí přiloženého nástroje na zastřihování kabeláže skryjte napájecí kabel pod

stropní žalounění vozidla a gumové těsnění podél A-sloupku.

- Vzávislostí na vozidle může být zásuvka zapalovače cigaret umístěna v jiné poloze. Výše uvedený obrázek je pouze orientační.

6. Nastavení úhlu kamery

Zapněte kameru a upravte úhel kamery podle obrazovky náhledu.



Připojení aplikaci 70mai Tento produkt je nutné používat ve spojení s aplikací 70mai. Pro připojení k aplikaci postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Naskenujte QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci. Nebo vyhledejte „70mai“ v obchodě s aplikacemi a stáhněte si ji a nainstalujte.
2. Otevřete aplikaci, klepněte na „+“ na stránce zařízení, vyhledejte odpovídající typ palubní kamery a klepněte na obrázek palubní kamery.
3. Zapněte palubní kameru a povolte Wi-Fi hotspot. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte se k Wi-Fi hotspotu palubní kamery v nastavení telefonu.



4. Po úspěšném připojení se vraťte do aplikace 70mai. Na stránce zařízení připojte palubní kameru a přejděte na domovskou stránku palubní kamery. Můžete si prohlédnout živé video a nakonfigurovat nastavení palubní kamery.

Poznámka: Pro připojení k Wi-Fi palubní kamery je vyžadován systém Android 7.0 a iOS

12.0 nebo novější. Fi hotspot s mobilním telefonem.

Pokud potřebujete s připojením aplikace další pomoc, naskenujte prosím níže uvedený QR kód a zhlédněte si výukové video.



Příslušenství

Funkce nahrávání vzad je k dispozici pouze s nainstalovanou zadní kamerou (kamerami). Naskenujte QR kód pro uživatelskou příručku k zadní kameře.

Poznámka: Abyste předešli poruše zařízení způsobené nekompatibilitou, doporučuje se používat zadní kameru od společnosti 70mai.



Specifikace

Produkt: Palubní kamera

Model: A810LITE, A810LITE-RC21, A810LITE-RC21H

Vstup: 5V=2A

Rozlišení: 3840 × 2160

Objektiv: FOV 140°, f / 1,55

Napájení: Zapalovač cigaret vautě

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz a 5 GHz Bluetooth 5.0

Provozní frekvence Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz a 5170–5250 MHz a 5735–5835 MHz

Maximální výstup Wi-Fi: 20 dBm

Provozní frekvence Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Maximální výstup Bluetooth: 10 dBm

Provozní frekvence GPS: L1 1575,42 MHz Provozní frekvence GLONASS: G1 1602 MHz

Informace o shodě předpisy

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o místě a podmínkách takového sběru se prosím obraťte na instalačního technika nebo místní úřady.

sběrná místa.

Prohlášení o shodě EU



Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnice a evropskými normami a jejich dodatky. Úplné znění

Prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: <https://help.70mai.asia/1193.html>

UK CA Společnost 70mai Co.,Ltd. tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typu A810LITE, A810LITE-RC21 a A810LITE-RC21H jsou v souladu s předpisy o rádiových zařízeních z roku 2017. Úplné znění prohlášení o shodě UKCA je k dispozici na adrese: <https://help.70mai.asia/2145.html>

15.19 Požadavky na označování.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli

přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

15.21 Informace pro uživatele.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

15.105 Informace pro uživatele.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření: vyzařuje radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření: - Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.

- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

- Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.
Varování před rádiovým zařízením
pro mobilní zařízení: Toto zařízení splňuje limity expozice FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

FCC ID: 2AOK9-D860

Prohlášení o shodě s ISED Toto

zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují požadavky RSS osvobozených od licence organizace Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení. Vysílač/přijímač bez licence, který je součástí tohoto zařízení, splňuje požadavky RSS Kanady pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj (Innovation, Science and Economic Development Canada) platné pro rádiová zařízení bez licence. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1)

Přístroj nesmí způsobovat rušení; (2) Přístroj musí

akceptovat jakékoli rušení, které od něj přijímá, i když by toto rušení mohlo způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení ISED o expozici záření Toto

zařízení splňuje limity expozice záření IC RSS-102 stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi

radiátor a vaše tělo.

Toto zařízení splňuje limity expozice záření stanovené normou IC CNR-102 pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení musí být instalováno a používáno s minimální vzdáleností 20 cm mezi ohříváčem a vaším tělem.

IC: 28033-D860

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Služba: help@70mai.com

Pro více informací navštivte prosím www.70mai.com

Výrobce: 70mai Co., Ltd.

Adresa: Místnost 2220, budova 2, č. 588 Zixing Road, okres Minhang, Šanghaj, Čína